

THE AMAZING CARD

Handleiding The Amazing Camera



Lees eerst het bijgeleverde handboek
Van de SONY DSC-U60 camera.

- 1) Zet BEIDE camera's in de opname modes.
- 2) Zet de camera aan (power) op de rechter camera.
- 3) Bepaal op het display de compositie van de foto.
- 4) Als u flits nodig heeft, verander dan de flitsmodes op BEIDE camera's. Kijk hiervoor in de SONY handleiding.
- 5) Druk de ontspanknop (rechts boven de rechter camera) half in. Als beide groene lichtjes midden boven in de LCD niet meer knipperen, druk dan zachtjes door.
- 6) Als u een beeld heeft bekeken op de LCD display (3) wis het dan niet !!
- 7) Zet na het fotograferen de camera weer uit.



Lees onderstaande instructies om een goede 3D (stereo) foto te maken:

- 1) Zorg dat de camera's in horizontal posities zijn (zie grote foto hierboven).
- 2) Zorg dat er geen onderwerpen tussen de lens van de camera en 2 meter zijn.
- 3) Als het onderwerp beweegt, maak dan meerdere opnamen.
- 4) Als er geen flits nodig is, gebruik hem dan niet. Zet de flitsmodes op "no flash"
- 5) Als u toch de speciale opname opties van de SONY U60 camera's wil gebruiken, stel deze dan op BEIDE camera's in, via het menu.
- 6) Voor de buitenkant van de Amazing Card kunt u gewoon een verticale foto maken door de camera's in verticale positie te houden.
- 7) Kies als beeldgrootte altijd: 2.0MB, niet VGA
- 8) Wees niet bezorgd dat het niet zal lukken.

